

# Installation

## S19-921, S19-921H, S19-921HR

**On-Site® Gravity-Fed Eyewash and optional Heater Jacket**

**Douche oculaire On-Site® à gravité avec bande chauffante facultative**

**Lavador de ojos On-Site® de alimentación por gravedad**

### Table of Contents

Pre-Installation Information .....	2
Components and Parts List .....	3
Installation Instructions .....	4-5
Maintenance Information .....	6
Optional Heater Jacket Junction Box .....	7
Retrofit Heater Jacket (S19-921HR) Installation Instructions .....	7

### Table des matières

Information avant installation .....	8
Composantes et liste des pièces .....	9
Instructions d'installation .....	10-11
Directives d'entretien .....	12
Boîte de connexion de bande chauffante en option .....	13
Instructions d'installation pour de bande chauffante modification (S19-921HR) .....	13

### Contenido

Información previa a la instalación .....	14
Componentes y lista de piezas .....	15
Instrucciones de instalación .....	16-17
Instrucciones de mantenimiento .....	18
Caja de conexiones para la camisa calentadora opcional .....	19
Instrucciones de instalación para la camisa calentadora modificación (S19-921HR) .....	19



P.O. Box 309, Menomonee Falls, WI USA 53052-0309  
 PHONE 1-800-BRADLEY FAX (262) 251-5817  
<http://www.bradleycorp.com>

## Pre-Installation Information

### Overview

This self-contained gravity-fed eyewash flushes eyes for 15 minutes at a minimum of 0.4 gallons/minute by using only 7 gallons of water. It can be transported when empty but should be placed in a fixed location when completely assembled and filled with fluid. The On-Site® complies with ANSI standard Z358.1-2004.

### Components

**Tank:** Tank is made of transparent yellow polycarbonate.

**Pedestal:** Pedestal is made of opaque yellow polyethylene, with a black polyethylene pull-down arm.


**Concentrate:** Contents of the 8 oz. bottle of water preservative concentrate is mixed with 7 gallons of potable water in the eyewash tank.

**Wall Bracket:** Wall bracket is made of stainless steel and is used for mounting the unit to the wall (optional).

**Heater Jacket:** Yellow insulated/waterproof heater jacket is made of 200-denier foam-backed nylon with clear vinyl pocket. 121-watt tank heater and 60-watt tube heater are made of silicone rubber with PSA adhesive backing. Thermostat is 75°F +/- 5° normal operation in series with 90°F +/- 5° high limit, manually reset thermostat.



## WARNING



Read this installation manual completely to ensure proper installation, then keep it with the emergency fixture. Compliance and conformity to drain requirements and other local codes and ordinances is the responsibility of the installer.



Separate parts from packaging and make sure all parts are accounted for before discarding any packaging material. If any parts are missing, do not begin installation until you obtain the missing parts.




Emergency eye wash unit shall be placed in accessible locations that require no more than ten seconds to reach and should be within a travel distance no greater than 30.5 m (100 ft) from the hazard (ANSI Z358.1). It is recommended that a waste container be placed under the eye wash unit during use/testing to collect spent water. This will help keep the floor dry and provide easy waste disposal.



When drilling into tile, masonry or other materials which make installing wall anchors difficult, be sure to wear safety goggles to prevent eye injuries.



Solvent-based cleaners may cause plastic parts to degrade which will affect their performance. Review the materials listed in the "Components" section of this installation manual with your cleaner's manufacturer prior to use.



The inspection and testing results of this equipment should be recorded weekly to verify proper operation. This equipment should be inspected annually to ensure compliance with ANSI Z358.1. Keep the inspection tag with the eyewash.



Workers who may come in contact with potentially hazardous materials should be trained regarding the placement and proper operation of emergency equipment per ANSI Z358.1.







This product meets ANSI Z358.1-2004 as a self-contained "gravity-fed" eye wash. All ANSI approved eye washes must provide a minimum 15-minute water flush treatment at a minimum of 0.4 GPM.



For questions regarding the operation or installation of this product, visit [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com) or call 1-800-BRADLEY. Product warranties may also be found under "Product Information" on our web site at [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).

# Components



## Installation


### Step 1: Mount eye wash pedestal to wall (optional)



**CAUTION:** Eye wash station weighs 60 lbs when filled to capacity. Assistance from another individual may be required to safely install the unit. Mounting bracket screws and wall anchors must be strong enough to support the filled unit.


- To mount the pedestal to the wall, follow the procedure outlined below:
  - Secure the mounting bracket to the wall with screws and wall anchors (provided by installer).
  - Attach the pedestal to the mounting bracket at the handles on the back of the unit (see Figure 1).

*NOTE: When mounting the eye wash unit to the mounting bracket, make sure the unit is level and the sprayheads are at a height of 33-45" from the floor and situated at least 6" from the wall or nearest obstruction (ANSI Z358.1-2004).*



### Step 2: Fill and mount tank

- Pour clean, potable room temperature water into the tank; continue pouring until the tank is 1/3 to 1/2 full.
- Pour entire contents of the water preservative bottle (supplied) into the eye wash tank.
- Add clean, potable room temperature water to the tank until the water level reaches the fill line.
- Insert one liner into the cap (with hole) and attach the cap to the top of the tank (see Figure 2a).
- OPTIONAL HEATER JACKET:** Place the pedestal into the heater jacket. For ease of tank installation, loosen the jacket around the pedestal. Insert the tube from the drain hole at the bottom of the pedestal through the hole in the back of the heater jacket. Drain hole location is shown in Figure 2b on page 5.



*NOTE FOR TANK INSTALLATION: To ensure proper installation, the tank should be placed on the pedestal from the front of the unit.*

- Invert the tank and place it on top of the pedestal as shown in Figure 2b found on page 5. A slight adjustment to the position of the tank may be required for proper placement of the tank on the pedestal. The pierce on the pedestal will puncture a hole in the cap liner and allow solution to flow.
- Raise the arm to snap fit in an upright position.
- Secure the tank to the pedestal using the side tank clamps. Make sure the latches are pulled down tight to the pedestal (see Figure 2b, page 5).
- OPTIONAL HEATER JACKET:** Insert the 5-pin connector into the mating socket on the junction box and screw tight. Slide the heater jacket up to cover the tank and secure the jacket with the hook-and-loop fasteners. Slide the arm into pocket of the jacket flap.

*NOTE: After the tank is mounted to the pedestal, minor spillage could occur. Allow the fluid to stabilize completely before inspecting the unit for leaks.*




Figure 2b

### Step 3: Test eye wash unit

1. After completing installation, test the eye wash station for proper operation by pulling down the tray (see Figure 3). Visually inspect the eye wash unit weekly for cleanliness and proper solution level (per ANSI Standard Z358.1-2004). When the water level drops below the 15-minute fill line, the tank must be emptied and then refilled. To refill the eye wash tank, follow the procedures outlined in Step 2 found on page 4.

**OPTIONAL UNIT WITH HEATER JACKET:** Test the unit by pulling the front flap down and all the way out. This action should activate the water spray. Check the sprayheads for proper water flow and look for possible water leakage throughout the unit. Visually inspect all areas of the heater jacket to verify proper operation of the heating element.

2. Attach the eye wash inspection tag (supplied) to the eye wash unit. This tag is to be used for weekly inspection documentation. Hook-and-loop fasteners are provided to attach the tag to the unit.
3. If the eye wash unit is not working properly, remove it from the hazard area and contact Bradley Corporation immediately.




Figure 3



## Maintenance



**WARNING:** Water preservatives protect potable water from bacteria, fungi and algae growth for up to four months. If a water preservative is not used with this eye wash, it is recommended that the tank be cleaned weekly or as often as needed. Infection, loss of vision or other serious injury may result from misuse. **DO NOT** use expired, cloudy, colored or contaminated solution. **DO NOT** open preservative bottle if safety seal is broken. **DO NOT** save unused solution.

### Step 1: Inspect eye wash unit

1. Visually inspect the eye wash unit weekly for cleanliness and proper solution level (per ANSI Standard Z358.1-2004).
2. Activate the eye wash unit each time the solution is replaced to ensure proper operation. If the unit is not working properly, remove it from the hazard area and contact Bradley Corporation immediately.
  - Check the sprayheads' water spray pattern for an even, continuous flow. The sprayheads are attached to the arm with screws and can be detached from the tray for cleaning or obstruction removal, if necessary, and reattached (use a 9/64" hex-head Allen wrench to remove and reinstall the sprayheads).
  - Check the water supply hose at the basin of the eye wash unit for cracks, leaks or wear.
  - Check the entire unit for possible water leakage.
  - Check the solution for contamination and replace with fresh solution, if necessary.

### Step 2: Clean eye wash unit


1. Carefully remove the eye wash tank from the pedestal and drain the water solution from the tank (dispose of the solution properly). For ease of draining, the pedestal has a drain hole which will accept a 1/2" I.D. tube at the underside of the hole (tube supplied by others) (see Figure 2b on page 5 for drain hole location).
2. Clean the inside of the tank using warm water and a mild soap product; rinse thoroughly.
3. Refill the eye wash tank following the procedures outlined in Step 2 found on page 4.
  - To order additional bottles of potable water preservative, contact your Bradley representative or local distributor and ask for Bradley On-Site® Refill Kit S19-899 (kit includes bottle of preservative, cap and liners).
4. Reinstall the eye wash tank following the procedure outlined in Step 2 found on page 4.

### To operate eye wash unit

1. Begin operation by pulling down the tray. **OPTIONAL UNIT WITH HEATER JACKET:** pull the front flap down and all the way out. This action should automatically activate the water spray (Figure 4).
2. Hold eyelids open with thumbs and forefingers. Rotate eyes back and forth to ensure a complete rinse. Allow water to bathe both eyes simultaneously for a minimum of 15 minutes.
3. Seek medical attention immediately after use.



**CAUTION:** Do not lean on the eye wash tray when in the opened position. Damage to unit may result.



**Figure 4**

## Optional Heater Jacket Junction Box

### LED Light

**Green Light:** an indication that the unit has power.

**Amber Light:** an indication that the heater is in operation and heating the unit. The light will be on only while the heater is operating (heating the unit).

**Red Light:** an indication that the thermostat needs to be reset. To reset the thermostat, follow the procedure outlined below.

- a. Remove the top of the heater jacket.
- b. Find the “reset” button on the thermostat (located on the tank) and press the button.
  - After pressing the button, check to be sure that the red light is off and that the green light is on (the amber light will be on only if the heater is operating). If the red light is still on, press the “reset” button again.
- c. Replace the top of the heater jacket.

### Retrofit Heater Jacket Installation Instructions (S19-921HR)

1. Remove the backing from the heater pad and place it onto the pedestal as shown in Figure 5.
2. Continue with the heater jacket installation instructions on page 4.




Figure 5

## Information avant installation

### Description

La On-Site® est une douche oculaire à gravité d'un seul bloc. Elle permet un traitement à grande eau à un rythme minimum de 1,5 litres (0,4 gallons) par minute, n'utilisant que 26,5 litres (7 gallons) d'eau. Portative lorsque vide, cette douche oculaire doit être fixe lorsqu'elle est entièrement assemblée et remplie de liquide. La On-Site® est conforme à la norme ANSI Z358.1-2004.

### Composantes

**Réservoir :** Le réservoir est fabriqué en polycarbonate transparent jaune.

**Socle :** Le socle est fabriqué en polyéthylène opaque jaune, avec un manchon rabattable en polyéthylène noir.

**Concentré :** Le contenu de la bouteille de 235 ml (8 oz) de préservatif pour l'eau est mélangé à 26,5 litres (7 gallons) d'eau potable dans le réservoir de la douche oculaire.

**Support mural :** Le support mural est fabriqué d'acier inoxydable et est utilisé pour installer l'unité de douche oculaire au mur (en option).

**Bande chauffante :** La bande chauffante isolée et étanche de couleur jaune est fabriquée de nylon à doublure de mousse de 200 denier, avec logement en vinyle transparent. Le chauffe-réservoir de 121 watt et le chauffe-tube de 60 watt sont fabriqués en caoutchouc de silicone, avec endos adhésif autocollant. En mode d'opération normal, le thermostat à réenclenchement manuel indique 24°C ±2,5°C (75°F ±5°) en série, avec limite à 32°C ±2,5°C (90°F ±5°).



## AVERTISSEMENT



**Lire ce manuel d'installation dans son intégralité pour garantir une installation appropriée. Une fois celle-ci terminée, conserver ce manuel près de la douche de secours. L'installateur est responsable de la conformité de l'installation aux codes pour des drain et codes et règlements en vigueur.**



**Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage et qu'il n'en manque aucune avant de jeter l'emballage. Ne commencez pas l'assemblage avant de recevoir les pièces manquantes.**




**L'unité de douche oculaire de secours doit être placée dans un lieu facilement accessible, pouvant être atteint en moins de dix secondes et située à moins de 30,5 mètres (100 pieds) de distance du risque (ANSI Z358.1). On recommande de placer un conteneur sous l'unité de douche oculaire durant l'utilisation ou les tests, afin de recueillir l'eau utilisée. Le plancher restera au sec et l'enlèvement des rebuts sera plus facile.**



**En forant la tuile, la maçonnerie ou les autres matériaux qui rendent l'installation d'un d'ancrage mural plus difficile, porter des lunettes de sécurité pour éviter les blessures aux yeux.**



**Les produits nettoyants à base de solvant peuvent causer une dégradation des pièces en plastique et altérer leur fonctionnement. Examiner les matières figurant dans la section « Composants » de ce manuel d'installation avec le fabricant du produit nettoyant avant emploi.**



**Inspectez et testez cet équipement une fois par semaine pour en assurer le bon fonctionnement. Notez les dates d'inspection. Ce matériel doit être inspecté une fois par an pour assurer sa conformité à la norme ANSI Z358.1. Conserver l'étiquette d'inspection près de la douche de secours.**



**Les ouvriers susceptibles d'entrer en contact avec des matières potentiellement dangereuses doivent recevoir une formation sur la mise en place et le bon fonctionnement du matériel d'urgence conformément à la norme ANSI Z358.1.**








**Ce produit est conforme à la norme ANSI Z358.1-2004, comme douche oculaire à gravité d'un seul bloc. Toute douche oculaire approuvée par le ANSI doit fournir un traitement à grande eau d'une durée minimum de 15 minutes, à un rythme minimum de 1,5 litres (0,4 gallons) par minute.**



**Pour toute question concernant le fonctionnement ou l'installation de ce produit, consulter le site [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com) ou appeler le 1-800-BRADLEY. Les garanties de produits figurent sous la rubrique « Informations techniques » sur notre site Internet à [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).**



## Composantes




## Installation

### Étape 1 : Installer la douche oculaire au mur (en option)

**ATTENTION :** Le poste de douche oculaire a un poids de 27,5 kg (60 livres) lorsque plein. L'aide d'une autre personne peut s'avérer nécessaire pour installer l'unité en toute sécurité. Les supports et l'ancrage mural doivent être assez solide pour supporter l'unité lorsqu'elle est pleine.

1. Pour installer le socle au mur, suivre les procédures suivantes :
  - Installer le support de douche au mur, à l'aide des vis et de l'ancrage mural (fournis par l'installateur).
  - Fixer le socle au support, avec les crochets pour installation murale, à l'arrière de l'unité (voir Figure 1).

*NOTE :* En fixant la douche oculaire au support mural, s'assurer que les gicleurs sont à une hauteur située entre 84 et 114 cm (33 et 45 po) du plancher et à au moins 15,5 cm (6 po) du mur ou de l'obstruction la plus près (ANSI Z358-1-2004).




### Étape 2 : Remplir et installer le réservoir

1. Remplir le réservoir avec de l'eau potable à température ambiante, et arrêter entre le tiers et la moitié environ.
2. Verser le contenu en entier de la bouteille de préservatif pour l'eau (fourni) dans le réservoir de la douche oculaire.
3. Continuer de remplir le réservoir avec de l'eau potable à température ambiante, jusqu'à ce qu'il atteigne la "pleine" ligne.
4. Insérer le coupe-débit dans le bouchon perforé et visser le bouchon sur le réservoir (voir Figure 2a).

#### 5. BANDE CHAUFFANTE FACULTATIVE :

Placez le socle dans la bande chauffante. Pour simplifier l'accès lors de l'installation, desserrer la bande chauffante facultative autour du socle. Insérer le tube de trou de drainage au fond du socle par le trou dans l'arrière de la bande chauffante. Le trou de drainage est indiqué sur la Figure 2b, page 10.



*NOTE RELATIVE À L'INSTALLATION DU RÉSERVOIR :* Pour assurer une installation appropriée, le réservoir doit être placé sur le socle du devant de l'unité.

- 6 Inverser le réservoir sur le socle, tel qu'indiqué sur la Figure 2b de la page 10. Il faudra peut-être procéder à un léger réglage de la position du réservoir pour obtenir un bon emplacement de ce dernier sur le socle. Le perforateur du socle perforera le coupe-débit du bouchon, permettant au mélange de s'écouler.
7. Relever le manchon pour l'enclencher en position relevé.
8. Aux côté pinces, fixer le réservoir au socle (fixez les attaches au socle, tel qu'indiqué sur la Figure 2b, page 10).
9. BANDE CHAUFFANTE FACULTATIVE : Insérer le connecteur à 5 broches dans l'embase homologue de la boîte de jonction, et serrer à fond. Glissez la bande chauffante de réchauffeur jusqu'à le réservoir et fixez la bande avec les attaches de crochet-et-boucle. Glisser la tige dans le logement du plateau de la bande.

*NOTE :* Lorsque le réservoir est installé sur le socle, une légère fuite peut se produire. Laisser le liquide se stabiliser complètement avant de procéder à la vérification des fuites sur l'unité.




Figure 2b

### Étape 3 : Tester la douche oculaire

1. Une vérification du fonctionnement de la douche oculaire peut être faite en abaissant le plateau (voir Figure 3). Inspection visuelle hebdomadaire de la douche oculaire pour la propreté et pour le niveau approprié de mélange (selon la norme ANSI Z358.1-2004). Lorsque le niveau de solution est en deçà de la ligne de remplissage de 15 minutes, le réservoir doit être vidé et rempli à nouveau. Remplir le réservoir de la douche oculaire selon les directives décrites à l'étape 2 de la page 9.

#### UNITÉ AVEC BANDE CHAUFFANTE FACULTATIVE :

Tester l'unité en abaissant le plateau avant. Cette action activera les gicleurs d'eau. Vérifier le débit d'eau des gicleurs et examiner si l'unité a des fuites. Inspectez visuellement la bande chauffante pour vérifier l'opération appropriée de l'élément de chauffe.

2. Attacher l'étiquette d'inspection (étiquette incluse) à la douche oculaire. Cette étiquette sera utilisée comme documentation hebdomadaire. Des attaches sont fournies pour attacher l'étiquette à l'unité.
3. En cas de mauvais fonctionnement de la douche oculaire, l'enlever de la zone à risques et contacter immédiatement Bradley Corporation.




Figure 3

## Entretien



**AVERTISSEMENT :** Les préservatifs pour l'eau protègent l'eau potable contre les bactéries, les mycoses et les pousses d'algues jusqu'à 4 mois. Si un préservatif n'est pas utilisé avec la douche oculaire, nettoyer le réservoir hebdomadairement ou aussi souvent que nécessaire. Des infections, la perte de la vision ou autres blessures sérieuses peuvent résulter d'une mauvaise utilisation de la douche. **NE PAS** utiliser un mélange passé date, trouble, coloré ou souillé. **NE PAS** ouvrir la bouteille de préservatif si le sceau de sécurité est brisé. **NE PAS** conserver les mélanges non utilisés.

### Étape 1 : Inspection de la douche oculaire

1. Inspection visuelle hebdomadaire de la douche oculaire pour la propreté et pour le niveau approprié de mélange (selon la norme ANSI Z358.1-2004).
2. Faire fonctionner la douche oculaire chaque fois que le mélange est remplacé, pour s'assurer de son bon fonctionnement. En cas de mauvais fonctionnement de la douche oculaire, l'enlever de la zone à risques et contacter immédiatement Bradley Corporation.
  - Vérifier si le jet d'eau des gicleurs est uniforme, avec un débit régulier. Les gicleurs sont reliés au manchon par des vis et si nécessaire, ils peuvent être enlevés pour les nettoyer ou enlever les obstructions, puis réinstallés (utiliser une clé Allen hexagonale 9/64" pour enlever et remettre les gicleurs en place).
  - Examiner le boyau d'approvisionnement en eau du bassin, pour déceler les fissures, les fuites ou l'usure.
  - Examiner l'unité en entier pour déceler les fuites d'eau possible.
  - Examiner le mélange afin de savoir s'il est contaminé, le remplacer avec un nouveau mélange si nécessaire.

### Étape 2 : Nettoyage de la douche oculaire


1. Enlever doucement le réservoir de la douche oculaire de son socle et drainer le mélange d'eau du réservoir (disposer du mélange de façon appropriée). Pour faciliter le drainage, le socle a un trou de drainage et un boyau de 1,2 cm (1/2") peut être relié sous le côté du trou (boyau non fourni par Bradley) (voir l'emplacement du trou de drainage à la Figure 2b sur la page 10).
2. Nettoyer l'intérieur du réservoir avec de l'eau chaude et un savon doux; rincer complètement.
3. Remplir le réservoir de la douche oculaire selon les directives décrites à l'étape 2 de la page 9.
  - Pour commander des bouteilles de préservatif pour l'eau supplémentaires, contacter votre représentant Bradley ou un distributeur local et demander la trousse de remplissage On-Site® S19-899 de Bradley (comprend le préservatif, bouchon et coupe-débit).
4. Réinstaller le réservoir de la douche oculaire selon les directives décrites à l'étape 2 de la page 9.

### Pour faire fonctionner la douche oculaire

1. Débuter en abaissant le plateau. **UNITÉ AVEC BANDE CHAUFFANTE FACULTATIVE :** Abaisser le plateau avant. Cette action devrait activer les jets d'eau (Figure 4).
2. Garder les paupières ouvertes, à l'aide du pouce et de l'index. Bouger les yeux en tous sens pour assurer un rinçage complet. Laisser l'eau baigner les deux yeux simultanément pendant au moins 15 minutes.
3. Voir un médecin immédiatement après utilisation.



**ATTENTION :** Ne pas s'appuyer sur la douche oculaire pendant son fonctionnement. Des dommages pourraient en résulter.



**Figure 4**

## Boîte de connexion de bande chauffante en option

### DEL

**Voyant vert :** indique que l'unité est sous tension.

**Voyant jaune :** indique que le chauffage fonctionne et chauffe l'unité de douche oculaire. Le voyant ne sera allumé que lorsque le chauffage fonctionne (et chauffe l'unité de douche oculaire).


**Voyant rouge :** indique que le thermostat doit être réenclenché. Pour réenclencher le thermostat, suivre la procédure indiquée ci-dessous.

- a. Retirer le dessus de la bande chauffante.
- b. Trouver le bouton de réenclenchement sur le thermostat et appuyer sur le bouton.
  - Une fois le bouton enfoncé, s'assurer que le voyant rouge est éteint et que le voyant vert est allumé (le voyant jaune ne sera allumé que lorsque le chauffage fonctionne). Si le voyant rouge est toujours allumé, appuyer de nouveau sur le bouton de réenclenchement.
- c. Remettre le dessus de la bande chauffante en place.

### Instructions d'installation pour de bande chauffante modification (S19-921HR)

1. Enlevez le papier de la tampon du chauffante et placez la tampon sur le socle (Figure 5).
2. Continuez les instructions d'installation pour de bande chauffante de la page 10.

Placez le tampon du chauffante  
même autour du trou de drainage.  
Ne bloquez pas le trou de drainage.



vue supérieure de socle

Figure 5

## Información previa a la instalación

### Generalidades

El lavador de ojos On-Site® es un lavador de ojos portátil, integral de alimentación por gravedad. Lava los ojos durante 15 minutos con un mínimo de 1,5 litros (0,4 galones) por minuto usando solamente 26,5 litros (7 galones) de agua. Se puede transportar vacía, pero se debe colocar en una posición fija una vez armada y llena de fluido. El lavador de ojos On-Site® satiface la norma ANSI Z358.1-2004.

### Componentes

**Tanque:** El tanque está hecho de policarbonato amarillo transparente.

**Pedestal:** El pedestal está hecho de polietileno amarillo opaco, con una palanca que se empuja hacia abajo, de polietileno negra.

**Concentrado:** El contenido de la botella de 235 ml (8 oz) del preservativo para el agua se mezcla con 26,5 litros (7 galones) de agua potable en el tanque del lavador de ojos.

**Soporte de pared:** El soporte de pared está hecho de acero inoxidable y se usa para montar la unidad lavadora de ojos en la pared (opcional).

**Camisa calentadora:** La camisa calentadora impermeable y aislada de color amarillo está fabricada de nilón con forro de espuma de denier 200 con un bolsillo de vinilo transparente. El calentador del tanque de 121 vatios y el calentador del tubo de 60 vatios están fabricados de caucho de silicona con un respaldo adhesivo sensible a la presión. En el modo de operación normal, el termostato de restablecimiento manual indica  $24^{\circ}\text{C} \pm 2,5^{\circ}\text{C}$  ( $75^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}$ ) en serie, con un límite superior de  $32^{\circ}\text{C} \pm 2,5^{\circ}\text{C}$  ( $90^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}$ ).

## ⚠ ADVERTENCIA ⚠



Lea en su totalidad este manual de instalación para garantizar una instalación adecuada. Una vez que termine la instalación, mantenga este manual con la unidad de emergencia. Es responsabilidad de quien instale el equipo cumplir con los códigos para desagüe y otra códigos y ordenanzas locales.



Separar todas las piezas del material de embalaje y asegurarse que todas las piezas estén incluidas antes de desechar cualquier material de embalaje. Si faltase alguna pieza, no intentar instalar la unidad combinada Bradley hasta obtener las piezas faltantes.



La unidad lavadora de ojos de emergencia debe estar localizada en un lugar accesible que no requiera más de 10 segundos para llegar allí y debe estar a una distancia no mayor de 30,5 m (100 pies) del lugar de riesgo (ANSI Z358.1). Se recomienda que un envase de desechos se coloque debajo de la unidad lavadora de ojos, cuando se usa o se prueba, para recolectar el agua que se usó. Esto ayudará a mantener el piso seco y proporciona un fácil manejo de los desechos.



Al usar el taladro para perforar superficies de azulejos, de mampostería u otros materiales que hagan difícil la instalación de los pernos de anclaje en la pared, asegúrese de usar gafas de seguridad para prevenir lesiones de los ojos.



Los limpiadores basados en solventes podría causar que las piezas de plástico se degraden, lo cual podría afectar su desempeño. Revise los materiales indicados en la sección "Componentes" de este manual de instalación con su fabricante de limpiadores antes de usar.



Este equipo se debe inspeccionar, probar y anotar semanalmente para mantener un funcionamiento adecuado. Se debe revisar este equipo anualmente para asegurarse de que cumpla con la norma ANSI Z358.1. Mantenga la etiqueta de inspección con la unidad de emergencia.



Los trabajadores que puedan tener contacto con materiales potencialmente peligrosos deben recibir capacitación sobre la ubicación y operación adecuada de los equipos de emergencia en conformidad con la norma ANSI Z358.1.






Este producto satiface la norma ANSI Z358.1-2004 para los lavadores de ojos, integrales y alimentados por gravedad. Todos los lavadores de ojos aprobados por ANSI tienen que proveer un tratamiento de lavado con agua durante un mínimo de 15 minutos con un flujo mínimo de 1,5 litros (0,4 galones) por minuto.





Para consultas sobre la operación o instalación de este producto, visite [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com) o llame al 1-800-BRADLEY. Las garantías del producto se pueden encontrar en "Información del producto" o en nuestro sitio Web, [www.bradleycorp.com](http://www.bradleycorp.com).



# Componentes



contiene cinco ganchos y  
cinco lazos



**PAQUETE DE SUJETADORES DE LA TELA**  
**PARA ASOCIAR LA ETIQUETA A LA UNIDAD**  
**(269-1781)**  
**contiene 5 conjuntos**

**TUBO**  
**(269-1385)**

**PERFORADOR**  
**(152-064)**

**PAQUETE DE VÁLVULA Y**  
**TAPÓN DEL REEMPLAZO**  
**(S45-2192)**

**PAQUETE DE**  
**JUNTA DEL**  
**REEMPLAZO**  
**(S45-2193)**

**ABRAZADERA**  
**(146-072)**

**PAQUETE DEL**  
**PESTILLO DEL**  
**REEMPLAZO**  
**(269-1782)**

**PALANCA**  
**(133-133)**

**PAQUETE DE ÉTIQUETAS**  
**TRADUCIDAS**  
**(S45-1798)**

**PEDESTAL**  
**(101-020)**

**PAQUETE DE LOS ROCIADORES**  
**DEL REEMPLAZO**  
**(S45-2195)**  
**(con tornillo, arosello, disco**  
**perforado y filtro) (pieza nº 269-**  
**1378 del filtro)**

## Instalación


### Paso 1: Montaje del pedestal del lavador de ojos a la pared (opcional)

**PRECAUCION:** La estación lavadora de ojos pesa 27,5 kg (60 lbs) cuando está completamente llena. La ayuda de otra persona puede ser necesaria para poder instalar la unidad de manera segura. Los tornillos y los pernos de anclaje del soporte de pared deben ser lo suficientemente fuertes para soportar el peso de la unidad cuando esté totalmente llena.

1. Para montar el pedestal a la pared, siga el procedimiento siguiente:


- Fije el soporte de montaje a la pared con tornillos y pernos de anclaje (provistos por el instalador).
- Enganche el pedestal por las ranuras de montaje que se encuentran en la parte posterior de la unidad al soporte de montaje en la pared (vea Figura 1).

**NOTA:** Al montar el lavador de ojos en el soporte de montaje, asegúrese de que los rociadores se encuentren a una altura de 84-114 cm (33-45 pulg.) del piso y situados a una distancia mínima de 15,5 cm (6 pulg.) de la pared o del obstáculo más cercano (ANSI Z358.1-2004).



### Paso 2: Llenado y montaje del tanque

1. Vierta agua potable y limpia a temperatura ambiente dentro del tanque; continúe vertiendo agua hasta que llene el tanque hasta un 30% ó 50% de su capacidad.
2. Vierta todo el contenido de la botella del preservativo para el agua (incluida) en el tanque del lavador de ojos.
3. Vierta más agua potable y limpia a temperatura ambiente en el tanque hasta que el agua llegue a la línea "lleno."
4. Inserte un tapaflujo en la tapa perforada y colóquelo la tapa a la parte superior del tanque del lavador de ojos (vea Figura 2a).



#### 5. CAMISA CALENTADORA OPCIONAL:

Coloque el pedestal en la camisa calentadora. Para obtener mejor acceso para la instalación del tanque, afloje la camisa calentadora opcional de alrededor del pedestal. Inserte el tubo del orificio de drenaje en el fondo del pedestal en el orificio en la parte posterior de la camisa calentadora. La ubicación del orificio de drenaje se muestra en la Figura 2b, página 15.

**NOTA ACERCA DE LA INSTALACIÓN DEL TANQUE:** Para asegurar una instalación correcta, el tanque debe ser colocado sobre el pedestal desde el frente de la unidad.

6. Invierta el tanque y colóquelo encima del pedestal (vea Figura 2b, página 15). Puede ser necesario un leve ajuste de la posición del tanque para obtener la colocación correcta del mismo sobre el pedestal. El perforador en el pedestal hará un orificio en el tapaflujo de la tapa del tanque para permitir el flujo de la solución.
7. Suba la palanca hasta cuando se coloque en posición vertical.
8. Monte el tanque al pedestal usando las abrazaderas del tanque. Asegure los pestillos al pedestal (vea Figura 2b, página 15).
9. CAMISA CALENTADORA OPCIONAL: Deslice el brazo dentro del bolsillo de la solapa de la camisa. Resbale la camisa hasta el tanque y asegure la chaqueta con los sujetadores del gancho-y-bucle. Inserte el conector de 5 pins en el receptáculo correspondiente en la caja de unión y apriete bien.

**NOTA:** Una vez que el tanque esté montado en el pedestal, puede ocurrir algún derrame menor. Permita que se estabilice completamente el fluido antes de inspeccionar la unidad en busca de fugas.




Figura 2b

### Paso 3: Ponga a prueba la unidad lavadora de ojos

1. Pruebe la estación lavadora de ojos para verificar su funcionamiento adecuado empujando hacia abajo la bandeja (vea Figura 3). Inspeccione semanalmente la unidad lavadora de ojos para verificar su limpieza y el nivel de solución adecuado (según la norma ANSI Z358.1-2004). Cuando el nivel de solución caiga bajo la línea de llenado de 15 minutos, se debe vaciar y volver a llenar el tanque. Llene el tanque del lavador de ojos siguiendo el procedimiento descrito en el Paso 2 de la página 14.

#### UNIDAD CON CAMISA CALENTADORA OPCIONAL:

Pruebe la unidad tirando de la solapa frontal hacia abajo y hacia afuera. Esta acción debe activar el rociador de agua automáticamente. Verifique el flujo de agua de los rociadores y revise si existen fugas de agua en toda la unidad. Inspeccione la camisa calentadora visualmente para verificar la operación correcta del elemento de la calefacción.

2. Fije la etiqueta de inspección (incluida) a la unidad lavadora de ojos. Esta etiqueta debe usarse para documentar la inspección semanal del lavador de ojos. Los sujetadores se proporcionan para asociar la etiqueta a la unidad.
3. Si la unidad lavadora de ojos no está funcionando adecuadamente, retírela del área de riesgo y póngase en contacto con Bradley Corporation inmediatamente.




Figura 3

## Mantenimiento



### ADVERTENCIA

Los preservativos para el agua protegen el agua potable de bacteria, hongos y crecimiento de algas por un período máximo de cuatro meses. Si no se usa un preservativo para el agua en el lavador de ojos, se recomienda que se limpie el tanque semanalmente o con la frecuencia que sea necesaria. Con el uso indebido puede ocurrir infección, pérdida de la visión u otra lesión grave. **NO** utilice la solución si expiró, si está turbia, con color o contaminada. **NO** abra la botella del preservativo si el sello de seguridad se encuentra roto. **NO** guarde la solución que no utilizó.

### Paso 1: Inspección de la unidad lavadora de ojos

1. Inspeccione semanalmente la unidad lavadora de ojos para verificar su limpieza y el nivel de solución adecuado (según la norma ANSI Z358.1-2004).
2. Ponga a funcionar la unidad lavadora de ojos cada vez que se reemplazca la solución para asegurarse de que funcione adecuadamente. Si la unidad lavadora de ojos no está funcionando adecuadamente, retírela del área de riesgo y póngase en contacto con Bradley Corporation inmediatamente.
  - Revise el flujo de agua de los rociadores y procure tener un flujo uniforme y continuo. Los rociadores están unidos a la palanca con tornillos y pueden desmontarse de la bandeja para su limpieza o para eliminar alguna obstrucción, si es necesario (utilice una llave hexagonal Allen de 9/64" para desmontar e instalar nuevamente los rociadores).
  - Revise la manguera del suministro de agua que se encuentra en la parte inferior de la unidad lavadora de ojos y busque posibles grietas, fugas de agua o desgaste.
  - Revise toda la unidad en busca de posibles fugas de agua.
  - Revise que la solución no esté contaminada y reemplácela con una solución nueva, si es necesario.

### Paso 2: Limpieza de la unidad lavadora de ojos

1. Separe cuidadosamente el tanque del pedestal y drene la solución del tanque (disponga de la solución apropiadamente). Para facilitar el drenaje, el pedestal tiene un orificio de drenaje que recibe un tubo de 1/2" de diámetro interior en la parte inferior del orificio (el tubo no está incluido) (vea Figura 2b de la página 15 para la ubicación del orificio de drenaje).
2. Limpie la parte interior del tanque usando agua tibia y un jabón suave; enjuague abundantemente.
3. Llene el tanque del lavador de ojos siguiendo el procedimiento descrito en el Paso 2 de la página 14.
  - Para ordenar botellas adicionales del preservativo para el agua potable, póngase en contacto con su representante de Bradley o su distribuidor local y pregunte por el Juego de Rellenado On-Site® de Bradley S19-899 (incluye una botella del preservativo para el agua, tapa y tapaflujo).
4. Instale nuevamente el tanque del lavador de ojos siguiendo el procedimiento descrito en el Paso 2 de la página 14.

### Funcionamiento de la unidad lavadora de ojos

1. Inicie la operación empujando la bandeja hacia abajo. **UNIDAD CON CAMISA CALENTADORA OPCIONAL:** Tire de la solapa frontal hacia abajo y hacia afuera. Esta acción debe activar los rociadores de agua automáticamente (Figura 4).
2. Use los dedos índice y pulgar para mantener los ojos abiertos. Gire los ojos hacia adelante y atrás para enjuagar completamente los ojos. Deje que el agua le enjuague ambos ojos simultáneamente por un mínimo de 15 minutos.
3. Después de su uso, busque atención médica inmediatamente.



**PRECAUCION:** No se apoye en la bandeja del lavador de ojos cuando se encuentre abierta. Se puede dañar la unidad.




Figura 4

## Caja de conexiones para la camisa calentadora opcional

### Luz Indicadora

**Luz verde:** indica que la unidad tiene corriente.

**Luz amarilla:** indica que el calentador está funcionando y calentando la unidad lavadora de ojos. La luz estará encendida sólo cuando el calentador esté encendido (calentando la unidad lavadora de ojos).


**Luz roja:** indica que hay que reestablecer el termostato. Para reestablecer el termostato, siga el procedimiento descrito a continuación.

- a. Quite la parte superior de la camisa calentadora.
- b. Localice el botón de reestablecimiento en la caja el termostato.
  - Después de presionar el botón, revise para verificar que la luz roja esté apagada, y la verde encendida (la luz amarilla estará encendida sólo cuando el calentador esté encendido). Si la luz roja está todavía encendida, presione de nuevo el botón de reestablecimiento.
- c. Vuelva a colocar la parte superior de la camisa calentadora en su lugar.

### Instrucciones de instalación para la camisa calentadora modificación (S19-921HR)

1. Quite el papel de el almohadilla del calentador y coloque el almohadilla en el pedestal (Figura 5).
2. Continúe con las instrucciones de instalación para la camisa calentadora en la página 16.

Coloque el almohadilla del calentador uniformemente alrededor del orificio de drenaje. No bloquee del orificio de drenaje.



vista superior del pedestal

Figura 5